

Переходы

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268 -04-70

Казахстан +7(7172)727 -132


Киргизия +996 (312)96-26-47

Адрес: <https://thermopribor.nt-rt.ru/> || эл . почта: tob@nt-rt.ru

ПЕРЕХОД С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Adapter with one neck

Пример обозначения: ПЕРЕХОД П-29/32-19/26




Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93	
		верхнего керна	нижнего керна
2932	95	19/26	14/23
2946	105	19/26	29/32

ПЕРЕХОД С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 1 П-1

ГОСТ 25336-82

Adapter with one neck

Пример обозначения: ПЕРЕХОД П-1-29/32-14/23




Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93	
		керна	муфты
1943	45	19/26	14/23
1847	45	29/32	14/23
1848	50	29/32	19/26
19	65	45/40	29/32
1836	65	60/46	29/32

Детали и оборудование к приборам и аппаратам

ПЕРЕХОД С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ ТИПА П-1

Adapter with one neck



Пример обозначения: ПЕРЕХОД П-1-29/32-14/23


Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93	
		керна	муфты
2937	45	29/32	14/23

ПЕРЕХОД С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ ИСПОЛНЕНИЯ 2 П1-2

ГОСТ 25336-82

Adapter with one neck

Пример обозначения: ПЕРЕХОД П1-2-14/23-19/26




Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93	
		керна	муфты
1871	45	14/23	19/26
1846	70	14/23	29/32
1845	70	19/26	29/32

ПЕРЕХОД С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ И ОТВОДОМ П10
Adapter with one neck and side arm

ГОСТ 25336-82


Пример обозначения: ПЕРЕХОД П10-19/26-14/23



Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93	
		керна	муфты
1612	75	14/23	14/23
1613	75	19/26	14/23
1614	75	29/32	14/23

ПЕРЕХОД С ОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ И ОТВОДОМ ТИПА П10
Adapter with one neck and side arm

Пример обозначения: ПЕРЕХОД П10-29/32-14/23




Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93	
		керна	муфты
2943	75	29/32	14/23

Детали и оборудование к приборам и аппаратам

ПЕРЕХОД С ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГОРЛОВИНАМИ П2П
Adapter with two necks parallel

ГОСТ 25336-82

Пример обозначения: ПЕРЕХОД П2П-19/26-14/23-14/23



Шифр	Н мм	Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93		
		керна	муфты	муфты парал.горловины
1760	90	19/26	14/23	14/23
1754	100	19/26	14/23	19/26
1752	100	19/26	19/26	14/23
1753	105	19/26	19/26	19/26
1761	90	29/32	14/23	14/23
1762	100	29/32	14/23	19/26
1763	105	29/32	19/26	19/26
1764	105	29/32	29/32	14/23
1765	110	29/32	29/32	19/26

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://thermopribor.nt-rt.ru/> || эл. почта: tob@nt-rt.ru